

Ручная пробоподготовка

1

Рабочее пространство



● UVC/T-M-AR
 Бокс для
 стерильных работ



● UVT-B-AR
 Бокс для
 стерильных работ



● UVT-S-AR
 Бокс для
 стерильных работ



● UVC/T-AR
 Бокс для
 стерильных работ

2

Ресуспендирование образцов и реагентов



● V-1 PLUS
 Вортекс
 персональный



● FVL-2400N
 Миницентрифуга-
 вортекс Комби-
 Спин



● MSC-3000
 Миницентрифуга-
 вортекс Мульти-
 Спин

3

Лизис образца



● TDB-120
 Термостат типа
 "Драй-блок"

4

Отмывание образца



● FTA-2I
 Аспиратор с
 колбой-ловушкой



ASSIST
 Серия пипеток



ASSIST
 Серия пипеток с
 фиксатором
 объема

Новый



MICROSPIN

12

Высокоскоростная
мини-центрифуга



MAGSORB-

16

магнитный штатив
для ручного
выделение
нуклеиновых
кислот